



# EmilBlue Station

Station-service pour AdBlue®/urée, avec certification MID



## Description

EmilBlue Station est le nouveau distributeur pour AdBlue® avec tête électronique et avec certification MID. Les capacités disponibles sont de 1.500, 2.000, 3.000, 4.500 et 6.000 litres. Les dimensions du distributeur sont adaptées pour l'installation sur les plates-formes de ravitaillement existants; cette station est complètement isolée thermiquement. En cas de climats rigoureux, vous aurez la possibilité d'ajouter le chauffage électrique (option). Trois modèles sont disponibles pour chaque capacité : avec uniquement le pistolet pour camions (truck-service), pour voitures (car-service) ou avec les deux (alternativement). Le système est compatible avec les protocoles Eps, Petrotec, Hdx, Gilbarco, Ifsf, Dart, Er3, Dunclare, Fortec.

## Caractéristiques principales

- Alimentation électrique : 230V.
- Débit de la pompe en distribution : 40 l/min
- Pistolet de distribution pour camion : Modèle ZVA.
- Pistolet de distribution pour Voitures : Modèle ZVA.
- Longueur du tuyau de distribution: 3,80 m.
- Filtre en acier INOX.
- Châssis du distributeur en acier galvanisé.
- Base en acier à haute résistance S355.
- Panneau en acier S235.
- Peint à poudre.

## Accessoires

- Groupe de chauffage pour le distributeur (même en version ATEX).
- Système de chauffage du compartiment du réservoir de stockage.
- Ventilation forcée du compartiment du réservoir.
- Conditionnement du compartiment du réservoir.
- Système pour la gestion des niveaux pour AdBlue®.
- Sonde magnéto-strictive sur demande.

## Données techniques

Modèle	Capacité nominale (lt)	Largeur (mm)	Altesse (mm)	Longueur (mm)	Longueur de colonne (mm)	Longueur totale (mm)
EMILBLUESTATION1500	1 500	1 150	2 430	1 380	1 050	2 430
EMILBLUESTATION2000	2 000	990	2 280	2 630	1 050	3 680
EMILBLUESTATION3000	3 000	990	2 280	2 980	1 050	4 030
EMILBLUESTATION4500	4 500	1 150	2 430	3 280	1 050	4 330
EMILBLUESTATION6000	6 000	1 150	2 430	4 250	1 050	5 300

## Code produit

EMILBLUESTATION	X	X
<b>Modèle</b> EMILBLUESTATION = EmilBlue Station	<b>Modèle de ravitaillement</b> CAR = Ravitaillement de voiture DOUBLE = Ravitaillement de camions et de voitures TRUCK = Ravitaillement des camions	<b>Capacité</b> 1500 = 1500 l 2000 = 2000 l 3000 = 3000 l 4500 = 4500 l 6000 = 6000 l